
WFS1072CW

程序表

Whirlpool

- A. 开门指示灯
 - 本机具有自动安全保护功能,在出现故障早期自动检测、诊断,并作出适当响应。
- B. 进水警示指示灯 请检查水源压力,以及水龙头是否开启。
- C. 过滤警示指示灯 请检查排水管是否打结或排水泵是否堵塞。
- D. 程序选择钮
- E. 启动/暂停键



- F.脱水速度选择键
- G. 程序过程指示



- H. 重设键
- 1. 时间预约键
- J. 时间和温度显示窗
- K. 温度控制键
- L. 附加功能键

程序	衣服标签	衣物种类/脏污程度 -洗涤温度的选择,请按照衣物标签上的建议	最大洗	洗涤剂和柔软剂			洗衣功能选择					最大脱水	
			取入統 衣量 Kg	预洗	主洗	柔软剂		温度控制	预洗	强力漂洗	防皱洗	脱水速度	速度 转/分钟
全棉 冷水;30°;40° 80°;95°	(95) (60) (30) (40)	重度到中度脏污的亚麻桌布,毛巾、衬衫等全棉或亚麻织物。 对于重污衣物,可额外选择"预洗"功能.	7.0	*	是	*	*	*	*	*	*	*	1000
化纤 冷水;30°;40°	<u>30</u> 7 <u>40</u> 7	中度脏污的上衣、衬衫及其它化纤织物(涤纶、聚酯纤维)外衣,或棉混纺织物	2.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*	800 (1)
日常洗 冷水;30°;40°50°;60°	<u> </u>	轻污、中度脏污的棉或化纤织物	3.0	_	是	*	*	*	_	*	*	*	1000
超快洗 冷水;30°	(30) (30)	穿着时间不长或是新买的外套,棉、聚酯纤维、聚酰氨和混纺运动服。	2.0	_	是	*	*	*		*	*	*	1000
真丝/精柔洗 冷水;30°	<u> </u>	细软面料的裙子、衬衫、外套以及可机洗的真丝织物(参照衣物所附的洗涤标签).	1.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*	800 (1)
羊毛 冷水;30°;40°		只能洗涤有羊毛标记、标识可机洗的表面平整的羊毛织物如果选择了"防皱洗",不要让衣物长时间浸泡	1.0	_	是	*	*	*		*	*	*	1000
手洗 冷水;30°;40°	(m)	标识为手洗的亚麻、丝绸、人造丝 如果选择了"防皱洗",不要让衣物长时间浸泡。程序结束时轻柔脱水。	1.0	_	是	*	*	*		*	*	*	400 (2)
大件 冷水;30°;40° 80°;95°	(95) (60) (30) (40)	适用于大尺寸的衣物,如窗帘、床单、被套等.	7.0	*	是	*	*	*	*	*	*	*	1000
内衣 冷水;30°;40°		适用于精柔的女士内衣或有蕾丝的轻柔织物	1.0	_	是	*	*	*	_	*	*	*	400 (2)
95°抗菌 70°;80°;95°	\(\)	可以有效地杀灭衣物中的细菌,适用于需高温杀菌的棉织物,如婴儿衣物等.	7.0	*	是	*	*	*	*	*	*	*	1000
筒清洁 冷水;30°;40°50°;60°	_	用于清除洗衣机使用一段时间后可能滋生的细菌和污物。(如需清洁剂,请选择含氯漂白剂或无泡专用清洁剂,如使用清洁剂不当可能会造成泡沫自皂盒外溢的情况,此属正常现象)	_	_	是	_	*	*			*	_	400
漂洗+脱水	_	与"全棉"程序的最后一次漂洗、脱水过程相同。	7.0	_	_	*	*		_	*	*	*	1000
脱水	_	强力脱水,与"全棉"程序的脱水过程相同。	7.0		_	_	*		_	_	_	*	1000
排水	_	此程序只排水,不脱水。 可作为"防皱洗"后不脱水,结束程序。	_	_		_	*		_	_		_	_

- ▼ 可选 / 是:必须加入 / -: 不可选。
- (1) 为了呵护衣物,脱水速度限制为800转/分钟。
- (2) 为了呵护衣物,脱水速度限制为400转/分钟。



性能数据		
程序	温度 (℃)	程序持续时间* (大约)(小时:分钟)
全棉※※	70,80,95	2:15
全棉***	60	2:08
全棉	冷水(20),30,40,50	1:54,1:55,1:59,2:01
化纤	冷水(20),30,40	1:10,1:11,1:15
日常洗	冷水(20),30,40,50,60	0:45,0:46,0:50,0:58,1:05
超快洗	冷水(20),30	0:16,0:17
真丝/精柔洗	冷水(20),30	0:39,0:40
羊毛	冷水(20),30,40	0:41,0:42,0:46
手洗	冷水(20),30,40	0:35,0:36,0:40
大件	20,30,40,50,60,70,80,95	1:54,1:55,1:59,2:01,2:08, 2:15,2:15,2:15
内衣	冷水(20),30,40	0:35,0:36,0:40
95°抗菌	70,80,95	2:15
筒清洁	冷水(20),30,40,50,60	0:50,0:51,0:55,1:03,1:10

机器相关参数

型号名	WFS1072CW				
容量	7. OKG				
最高转速	1000转/分钟				
净重	75KG				
净尺寸(长X宽X高)	60X60X85 CM				
额定电压	220V~				
额定加热输入功率	1900W				
额定洗涤输入功率	300W				

性能数据是按照IEC/EN60456, GB/T4288标准,在正常条件下测试结果。家庭使用时实际耗水、耗电量与水温、水压以及洗涤织物种类有关。

- ※ 程序实际运行时间可能与表中数据不同。洗衣机能根据洗涤条件自动调整。
- ※※ 为降低水温,防止衣物起皱,主洗过程结束后、排水前,自动加入冷水降温。

※※※标准测试洗衣机程序。

加入洗涤剂,关好机门,选择程序

按照使用手册中"洗涤剂和添加剂"章节描述,加入洗涤剂,关好机门。(请选择适合滚筒洗衣机的无泡或低泡洗涤剂)

- 1. 旋转程序选择钮到所需程序位置。
- 2. 剩余时间显示窗口显示所选程序的时间(时、分) 和默认洗涤温度,**启动/暂停**键旁的指示灯闪烁。
- 3. 程序推荐的脱水速度灯点亮。

选择附加功能

按下期望选项的按键,对应的指示灯点亮。 当选择的程序和附加功能不可组合时,不能组合的功能自动落选,指示灯自动熄灭。

预洗

适用于重污衣物(如沙土、粉尘)。程序时间延长18分钟。

强力漂洗

- 增加一次漂洗,漂洗时间延长。
- 这功能适合于水质很软的地区,或洗涤婴儿衣物,或皮肤对洗涤剂敏感的人。

防皱洗

- 洗涤衣物留在最后一次漂洗水中,不脱水。可避免衣物颜色变暗、起皱。
- 建议洗涤化纤、纤柔衣物时选择。
- 如果希望推迟脱水,此功能很有用。

注: 当程序过程的**延时脱水**指示灯亮、启动/暂停 键旁的指示灯闪烁时,运行到排水/脱水前,程序 进入延迟脱水,程序停止。

如何中止 防皱洗

- 按 启动/暂停 键,洗衣机自动运转当前选择程序的脱水过程,结束程序。
- 如果你不想对衣物脱水,把程序选择钮转到排 水位置,按 **启动/暂停** 键。

脱水速度

- 程序默认就是最大脱水速度。
- 按键选择其它脱水速度。
- 如果选择脱水速度"0",最后脱水过程被取消,程序结束时只排水,但漂洗过程仍脱水。

温度控制

当选择某个程序时其默认的温度将在显示窗中显示, 如果需要对其进行调整可按**温度控制键**。

时间预约

时间预约功能允许你在方便的时候洗涤衣物,如在晚上电能便宜的时候。

- 选择程序、温度、附加功能。
- 按时间预约键,选择1~23小时延迟时间。
- 按 启动/暂停 键, 预约指示灯点亮, 倒计时开始。
- 当程序开始后,时间预约指示灯熄灭,数码窗口显示剩余时间。
- 一旦按下 **启动/暂停** 键,再次按压 **时间预约** 键可 修改设定的预约时间。

取消时间预约

- 在按 **启动/暂停** 键之前 旋转 **程序选择** 钮到另一个程序位置,或按 **重设** 键。
- 在按 **启动/暂停** 键之后 按住 **重设** 键3秒钟,预约时间从显示窗消失。

启动程序

打开水龙头,按 启动/暂停 键开始洗衣程序,启动/ 暂停 键旁的指示灯点亮。程序过程指示灯显示当前 程序进程,从左到右依次显示洗涤、漂洗、脱水/排 水。时间显示窗显示程序剩余时间。由于衣物、进 水温度的变化,控制器在某个程序阶段重新计算剩 余时间,此时显示窗口显示动画线条。

开门指示

启动程序前和程序结束后,指示灯点亮显示门可打开。只要程序正在运行,机门保持锁定,不许强制打开以免损坏机器。如果急需在程序运行过程中开门,请参考 程序结束前取消/重设。

红灯警示

进水警示指示灯亮显

洗衣机没有供水或供水不足。打开水龙头。如果指示灯仍然点亮,参考使用手册"故障处理指导"。

过滤警示指示灯亮显

洗涤用水没有排出。检查排水管是否打结、堵塞, 清理排水泵过滤器。如果属后者情况,请参考使用 手册"清理排水泵过滤器"。

程序结束

• 所有程序过程指示灯熄灭,"开门"指示灯点

- 1. 把程序选择钮转到"关"位置。
- 2. 关闭水龙头
- 3. 打开机门,取出洗涤衣物。
- 4. 机门微开以排除筒内潮气。

程序开始后更改程序、可选功能

- 1. 按 启动/暂停 键中止程序, 指示灯闪烁。
- 2. 选择新程序、附加功能。如果需要选择脱水速度。
- 3.再次按 启动/暂停 键开始新程序。

新程序在上一个程序中止的位置继续运行,因此 不要再添加洗涤剂。

当前运行程序结束前 取消/重设

在程序结束前,按"重设"键取消程序。

• 按"**重设**"键至少3秒钟。在开门前排出洗衣机 简内水。



本产品达到中 国能效标识1级

> 惠而浦是美国Whirlpool 公司的注册商标 4619 704 17611